

# Rulli tandem articolati BOMAG della classe 4-5 t. I rulli tuttofare con sistema di controllo della compattazione.



# Rulli tandem articolati BOMAG della classe 4-5 t.

I rulli BOMAG BW 135 e BW 138 – i nuovi tuttofare si distinguono per i bassi costi d'esercizio, le ottime prestazioni e l'elevato comfort. Dotati di BOMAG ECONOMIZER, il sistema per il controllo continuo della compattazione, questi rulli sono la nuova generazione di macchine moderne e potenti costruite dal leader mondiale nella tecnica di compattazione.

# Costi d'esercizio al minimo

- Bassissimo consumo di carburante: Capacità del serbatoio diesel 45 I per 12 ore d'esercizio
- Massimo valore residuo

# Qualità superlativa

- Componenti della massima qualità che garantiscono la massima disponibilità della macchina
- Cofano di plastica con elevata resistenza agli urti
- Comandi robusti
- Cablaggio protetto da guaine resistenti
- Motore diesel Kubota estremamente valido e componenti idraulici di alta qualità

Visuale completa sui comandi, sul bordo del tamburo e sui pneumatici.

# Perfetta ergonomia progettata per l'operatore

- Il posto guida è confortevole e ampio
- Ottima visuale sedile di guida traslabile lateralmente
- Tanto spazio e comfort leva di marcia su entrambi i lati con braccioli
- La macchina più silenziosa della sua classe
- Minime vibrazioni su mano e braccio

## Massima sicurezza

- Arresto d'emergenza, interruttore di contatto sedile
- Diversi segnalatori acustici retromarcia (opzione)
- estremamente resistente al ribaltamento, inclinazione laterale fino a 30°



# Rulli tandem articolati



Robusto e di facile manutenzione: il sistema di spruzzatura è posizionato al riparo dal vento, dietro al telaio anteriore e posteriore.

Filosofia easy check: olio (1), acqua (2), aria (3) – a portata di mano e subito pronto per l'esercizio.

### Prestazioni eccellenti

- Ottimi valori di compattazione su tutti i materiali di stesa – diametro tamburi sovradimensionato
- Impiego in tutte le condizioni climatiche test a pieno carico fino a 50°
- Macchine potenti, maneggevoli e flessibili disassamento 50 mm, massima pendenza superabile 35%
- Lavorare senza interruzioni massima capacità del serbatoio d'acqua 310 I

# Impiego universale

- per asfalto e per terre, nella versione tandem e combinato
- Raschiatori a molla bloccabili, di serie

# Controllo della qualità con ECONOMIZER

- controllo continuo della compattazione facile da usare dà informazioni precise in tempo reale
- Maggiore redditività risparmio di tempo e costi eliminando passaggi inutili
- Nessun ritocco costoso monitoraggio della qualità con rilevamento di punti deboli

# Filosofia easy service

- Controllo visivo giornaliero anziché interventi di manutenzione – accessibilità veloce e semplice
- Snodo articolato e cilindro dello sterzo privi di manutenzione
- Lunghi intervalli di manutenzione dell'impianto idraulico
- Gruppo eccentrico lubrificato a vita
- E' facile programmare e controllare la macchina con il BOMAG TELEMATIC



Trasparenza totale nella compattazione offerta da BOMAG ECONOMIZER.



Head Office / Hauptsitz: ROMAG Hellerwald 56154 Boppard **GERMANY** Tel. +49 6742 100-0 Fax +49 6742 3090

info@bomag.com

BOMAG Maschinenhandelsgesellschaft m.b.H. Porschestraße 9 1230 Wien AUSTRIA Tel. +43 1 69040-0 Fax +43 1 69040-20

austria@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC. 3455 Semenyk Court Mississauga, Ontario L5C 4P9 CANADA

Tel. +1 905 361 9961 Fax +1 905 361 9962 canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)

Compaction Machinery Co. Ltd. No. 2808 West Huancheng Road Shanghai Comprehensive Industrial Zone (Fengxian) Shanghai 201401 CHINA

Tel. +86 21 33655566 Fax +86 21 33655508 china@bomag.com

**BOMA Equipment** Hong Kong LTD Room 1003, 10/F Cham Centre 700, Castle Peak Road

HONG KONG Tel. +852 2721 6363 Fax +852 2721 3212 bomaghk@bomag.com

Kowloon

BOMAG France S.A.S. 2, avenue du Général de Gaulle 91170 Viry-Châtillon FRANCE

Tel. +33 1 69578600 Fax +33 1 69962660 france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way Larkfield, Aylesford Kent ME20 6SE GREAT BRITAIN Tel. +44 1622 716611 Fax +44 1622 718385

BOMAG Italia Srl. Via Roma 50 48011 Alfonsine ITALY

Tel. +39 0544 864235 Fax +39 0544-864367 italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o. UI. Szyszkowa 52 02-285 Warszawa POLAND

Tel. +48 22 482 0400 Fax +48 22 482 04 01 poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS 000 141400, RF, Moscow region Khimki, Klayazma block, h. 1-g RUSSIA

Tel. +7 (495) 287 92 90 Fax +7 (495) 287 92 91 russia@bomag.com

BOMAG GmbH 300 Beach Road The Concourse, #18-06 Singapore 199555 SINGAPORE Tel. +65 6 294 1277 Fax +65 6 294 1377 singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc. 2000 Kentville Road Kewanee Illinois 61443

Tel. +1 309 8533571 Fax +1 309 8520350 usa@bomag.com

gb@bomag.com

































